


POINT

작업 능률과 유지 관리의 편의를 모두 잡았습니다.



스테인레스
소재사용



물세척
가능



특수소재
사용

제품규격(Specifications)

모 델 명	SM-T3000/T4000
외형치수	220 X 420 X 500mm
기계중량	25Kg
전 원	AC110/220V, 50/60Hz, 120W
밥알크기	42mm 16g, 18g/50mm 20g, 30g
처리능력	3,000Pcs/H
제작기간	10일 이내

각부의 명칭 및 사양



제품관련 수상내역 및 인증서



다수의 특허등록
(10종 이상의 특허등록)



농림축산식품부
장관 표창장



전자파
적합등록

SM-T3000/T4000

(밥알 성형기)

제품설명서



고객센터 (1544-4415)

주식회사 세종하이텍
seamart24@naver.com
043-260-6640
충청북도 청주시 서원구 남이면 부용외천2길 13-15
www.sejonght.com
www.sea-mart.co.kr



■ 안전수칙

- 1) 빈 기계는 절대로 작동하지 말아 주십시오. (고장의 원인이 됨)
- 2) 작업 중에는 기계류의 구동 부위에 손을 넣거나 닿지 않도록 유의해 주세요.
- 3) 작동시에는 투입구에 손이나 딱딱한 이물질을 넣지 마십시오.
- 4) 화재, 감전사고의 위험이 있으니 전기를 반드시 하십시오.
- 5) 부품의 조립, 분해 및 손질시 반드시 플러그를 뽑은 상태에서 하세요
- 6) 항상 작업장을 정리 정돈하고 깨끗이 유지 하십시오.
- 7) 의도하지 않은 작동이 일어나지 않도록 장비에 기대지 말고 스위치, 버튼, 작동 키 등에 우발적으로 접촉하지 마십시오.
- 8) 기계 주변에 충분한 작업 공간을 확보하십시오.
- 9) 바닥은 미끄러지지 않도록 건조한 상태를 유지하십시오.
- 10) 제품의 크기가 기계에 적합하지 않을 경우 모터 및 주요 부품에 무리를 줄 수 있습니다.

■ 사용시 주의 사항

- 1) 빈 기계는 절대로 작동하지 말아 주십시오. (고장의 원인이 됨)
- 2) 너무 많은 양의 재료를 한번에 투입하지 마십시오
최초 적당량의 재료로 가공을 시작한 후 투입량을 늘려가며 기계를 작동하시기 바랍니다
- 3) 기계의 제원에 맞는 전원을 연결하십시오
- 4) 전원 접속 후 반드시 회전 방향을 확인하십시오

■ 방호장치

- 1) 전기스위치를 차단한다
(비상 정지스위치 작동, 메인 전원 차단)
- 2) 부상자의 부상부위를 신속히 기계에서 격리시킨다.



기계를 인양할 경우 그 아래에 있지 마십시오.
보호구를 착용 후 작업하십시오.

■ 사용방법

- 1) 전원을 껐은 뒤 작동 스위치를 눌러 기계의 정상 작동 유무를 확인합니다
(소량의 제품 테스트를 통해 사전 정상 작동 여부를 확인해 주세요)



기기작동



스위치동작

- 2) 분무기에 물을 반 정도 넣고 올리브오일을 3~5방울 넣어 분무기를 준비해 주세요
(바닥이 붙지 않게 앞문을 열고 성형틀 부분과 투입구에 분무기로 2~3회 물을 뿌립니다)



제품투입



내용물 배출

- 3) 속도 조절
소량의 제품을 통해 스위치 하단에 위치한 속도 조절계를 조절해 최적화된 속도를 설정해 주세요



■ 청소방법

- 1) 기계의 전원을 차단한 후 잠금고리를 풀어 투입구와 전면커버를 분리해 줍니다
- 2) 투입구를 열고 롤러와 부품을 개별 분리해 청소해 주세요



전원차단



잠금고리



몸통내부



톱니롤러

(몸통내부'의 기어와 '톱니롤러'는 순서와 좌, 우를 정확히 지켜 조립 주세요)

- 3) 기계를 정지시킨후에 기계 외부를 부드러운 천으로 닦아 주십시오
- 4) 부드러운 소재의 천에 물을 묻혀 닦아 주십시오
- 5) 에어 컴프레셔가 있으실 경우 세척 후에어로 한번 청소 하신 후 빈기계 공회전을 1~2분 정도 작동을 시킨 후 보관해 주세요
- 6) 칸베이어벨트가 적용된 제품일 경우 세제나 부드러운 천으로 닦아 물로 세척하세요
(락스나 거친 수세미로 세척할 경우 칸베이어벨트의 코팅이 훼손될 수 있습니다)

-매뉴얼 다운로드·제품관리 영상등 자세한 제품관련 정보제공
(씨마트) 제품설명서) 수산물기) SM-T3000/T4000의 제품관리 관련 동영상 참조)